

UNE MINUTE PAR JOUR
POUR LA MEILLEURE
PEAU DE VOTRE VIE




clarisonic®



MÉTHODE
SONIQUE

AUCUNE VIBRATION | AUCUNE ROTATION

Profitez de la toute dernière innovation en matière de soins de la peau perfectionnés. Notre méthode sonique exploite l'élasticité naturelle de la peau pour nettoyer la peau en profondeur sans l'endommager.



Notre méthode sonique est douce mais puissante. Contrairement aux appareils avec rotation, la technologie sonique brevetée de Clarisonic oscille vers l'arrière et l'avant en effectuant plus de **300 mouvements par seconde** pour déloger délicatement les impuretés et rendre ainsi à la peau son éclat.

Constatez la différence de la méthode sonique

- Peau d'apparence plus saine, plus lisse et plus douce
- Aspect des pores, des ridules et des rides atténué
- Nettoyage des plus en profondeur, d'où l'absorption accrue des produits de soin de la peau
- Brosse suffisamment douce pour en permettre l'utilisation 2 fois par jour avec tous les types de peau




NETTOYAGE 6 FOIS PLUS EFFICACE QUE LE NETTOYAGE À LA MAIN*

Constatez la différence de la méthode sonique

La brosse enlève les saletés, le sébum et le maquillage, nettoyant **6 fois mieux** qu'un seul nettoyage à la main. La peau, une fois libérée des impuretés, semble non seulement plus douce, mais paraît aussi plus en santé et éclatante.

NETTOYAGE 6 FOIS PLUS EFFICACE
QUE LE NETTOYAGE À LA MAIN*







*Données sur fichier



PRENEZ 60 SECONDES
PAR JOUR POUR RENDRE
À LA PEAU SA BEAUTÉ

Personnalisez votre brosse
Clarisonic afin d'optimiser
le nettoyage de la peau

1.  Choisissez une tête de brosse en fonction du type de votre peau. La tête conçue pour peau délicate convient parfaitement aux personnes qui utilisent l'appareil pour la première fois. Appliquez le nettoyant directement sur la peau humide, ou mouillez la tête de brosse.
2.  Allumez votre appareil et réglez-le à la vitesse désirée.
3.  Laissez la minuterie sonore vous guider tout au long du cycle de nettoyage.*




Vivez une expérience de nettoyage inégalée; obtenez une peau d'apparence douce, lisse et magnifiquement rafraîchie.

*Les options du cycle de nettoyage varient selon le modèle.

SYSTÈME DE NETTOYAGE SONIQUE DE LA PEAU ADAPTÉ À CHAQUE STYLE DE VIE

Le système est conçu pour simplifier votre routine de soin de la peau.

 Les têtes de brosse sont interchangeables, et leur conception unique convient aux divers types de peau.

 Le modèle PRO comprend un réglage de 3 minutes pour une exfoliation douce du corps visant à enlever les cellules de peau mortes. Purifiez ainsi autant votre corps que votre visage.



«Ma peau semble en fait respirer, sensation qu'un nettoyage ordinaire ne parvient pas à fournir.»

- Kathy K., Quakertown, Pennsylvanie (clarisonic.com)

«J'ai vraiment l'impression que Clarisonic a transformé ma peau! En tant qu'esthéticienne, je recommande ce produit à tout le monde.»

- Laura M., Akron, Ohio (clarisonic.com)

Mia2^{MC}

NETTOYAGE SONIQUE
DE LA PEAU SANS EFFORT

Système compact et facile à utiliser,
un choix pratique pour une peau
magnifiquement propre.

- 🌀 Brosse pour le visage
- ⚙️ 2 vitesses
- 🕒 Minuterie sonore 1 minute
- 🔌 Chargeur plink
- 📅 Garantie de 2 ans
- 🧳 Étui de voyage



Opal^{MC}

INFUSION SONIQUE


Aide les produits à pénétrer dans la peau
pour réduire l'apparence des rides du contour
des yeux et de la bouche.

- ⚙️ 1 vitesse
- 🔌 Chargeur universel
- 🧳 Étui de voyage
- 📅 Garantie de 2 ans




TÊTES DE BROSSE DE PRÉCISION


TÊTES DE BROSSE CLARISONIC: Fabriquées avec des soies DuPont® Tynex® ultradouces à séchage rapide qui ne sont pas poreuses et qui ne retiennent pas les bactéries.



AVANT LE NETTOYAGE



APRÈS UN NETTOYAGE
À LA MAIN



APRÈS UN NETTOYAGE
SONIQUE AVEC LA TÊTE DE
BROSSE POUR PORES VISIBLES



TÊTE DE BROSSE POUR PEAU NORMALE (gris pâle)
Tête idéale pour la plupart des peaux normales; utilisation sur le corps, le décolleté, les épaules et l'arrière des bras



TÊTE DE BROSSE POUR PEAU SENSIBLE (blanche)
Tête extradouce conçue pour les peaux sensibles et les personnes utilisant Clarisonic pour la première fois



TÊTE DE BROSSE POUR PORES VISIBLES (anneau bleu)
Tête recommandée pour tous les types de peau aux pores très visibles; dotée de soies uniques et graduées à double action pour déloger le sébum ainsi que les saletés qui obstruent les pores.



TÊTE DE BROSSE POUR PEAU DÉLICATE (bleue)
Tête extradouce et pelucheuse conçue pour les peaux délicates sujettes aux irritations et à une grande déshydratation.



QUI AURAIT CRU QUE
QUELQUE CHOSE
DE SI PUISSANT
POUVAIT ÊTRE
SI DÉLICAT?

clarisonic®